

CLIP - MODUŁ ELEKTRONICZNY WTRYSK DCM 1.2 - Kontrola błędów

Katalog Diagnostyka Naprawa Narzędzia Pomoc



WTRYSK DCM 1.2

MODUŁ ELEKTRONICZNY WTRYSK DCM 1.2

DF025



ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE SKRZYNKI PODGRZEWANIA

CO



Wykaszowanie defektów

CLIP 193

DIAC_DEFA1

KANGOO II-VF1KW0BB539258494

10577

2019-12-06

14:20:28

CLIP - MODUŁ ELEKTRONICZNY WTRYSK DCM 1.2 - Synteza

Katalog Diagnostyka Naprawa Narzędzia Pomoc



WTRYSK DCM 1.2

UWAGA: ten system jest połączony z kartą diagnostyki. Proszę kliknąć na KARTĘ DIAGNOSTYKI, aby otrzymać więcej informacji.
Ten system zawiera kartę awarii. Aby przejrzeć tę kartę, proszę zapoznać się dokumentacją techniczną Clip.

DEFEKTY KALKULATORA

Błędy obecne

1

Błędy zapamiętane

0

STANY I GŁÓWNE PARAMETRY KALKULATORA

PR074	NAPIĘCIE AKUMULATORA 12 V	14.5	V
PR055	PRĘDKOŚĆ OBR. SILNIKA	892	obr/min
PR010	ŻĄDANA REGULACJA OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO	890	obr/min
PR030	POZYCJA PEDAŁU GAZU	0	%
PR064	TEMPERATURA PŁYNU	74	°C
PR730	TEMPERATURA POWIETRZA W PRZEPŁYWOMIERZU	16	°C
PR059	TEMPERATURA POWIETRZA DOLOTOWEGO	0	°C
PR063	TEMPERATURA PALIWA	22	°C
PR035	CISNIENIE ATMOSFERYCZNE	985	mbar
PR032	CISNIENIE WLOTOWE	982	mbar
PR038	CISNIENIE NA LISTWIE WTRYSKU	234	bar
ET038	SILNIK	WŁĄCZONY	
ET003	BLOKADA ZAPŁONU	NIEAKTYWNY	
ET006	KOD PRZYUCZONY	TAK	
PR089	PRĘDKOŚĆ SAMOCHODU	0	km/h

KARTA DIAGNOSTYKI



CLIP - MODUŁ ELEKTRONICZNY WTRYSK DCM 1.2 - Odczyt stanów i parametrów

Katalog Diagnostyka Naprawa Narzędzia Pomoc



A	PARAMETRY KIEROWCY	REG./OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	ZADYMIENIE/OBD	ROZRUCH	OCHRONA	INFORMACJE DODATKOWE
---	--------------------	----------------------------	----------------	---------	---------	----------------------

☒ Używanie niezaznaczonych linii **FUNKCJA INFORMACJE DODATKOWE**

<input checked="" type="checkbox"/>	PR934	CHWILOWA PRĘDKOŚĆ 0 W KAŻDYM WTRYSKIWACZU	2.0	obr/min
<input checked="" type="checkbox"/>	PR935	CHWILOWA PRĘDKOŚĆ 1 W KAŻDYM WTRYSKIWACZU	3.5	obr/min
<input checked="" type="checkbox"/>	PR936	CHWILOWA PRĘDKOŚĆ 2 W KAŻDYM WTRYSKIWACZU	3.4	obr/min
<input checked="" type="checkbox"/>	PR937	CHWILOWA PRĘDKOŚĆ 3 W KAŻDYM WTRYSKIWACZU	3.7	obr/min
<input checked="" type="checkbox"/>	PR938	LICZBA ZEROWAŃ 0 WTRYSKIWACZ 1	255	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR939	LICZBA ZEROWAŃ 1 WTRYSKIWACZ 1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR940	LICZBA ZEROWAŃ 2 WTRYSKIWACZ 1	255	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR941	LICZBA ZEROWAŃ 3 WTRYSKIWACZ 1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR942	KOREKTA 0 WTRYSKIWACZ 1	-28.8	us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR943	KOREKTA 1 WTRYSKIWACZ 1	3.2	us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR944	KOREKTA 2 WTRYSKIWACZ 1	12.8	us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR945	KOREKTA 3 WTRYSKIWACZ 1	-16.0	us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR946	KOREKTA 4 WTRYSKIWACZ 1	-64.0	us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR947	KOREKTA 5 WTRYSKIWACZ 1	-64.0	us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR966	LICZBA ZEROWAŃ 0 WTRYSKIWACZ 2	255	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR967	LICZBA ZEROWAŃ 1 WTRYSKIWACZ 2	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR968	LICZBA ZEROWAŃ 2 WTRYSKIWACZ 2	255	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR969	LICZBA ZEROWAŃ 3 WTRYSKIWACZ 2	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR948	KOREKTA 0 WTRYSKIWACZ 2	0.0	us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR949	KOREKTA 1 WTRYSKIWACZ 2	28.8	us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR950	KOREKTA 2 WTRYSKIWACZ 2	35.2	us

CLIP 193

DIAC PARA1

KANGOO I-LVF1KW0BB539258494

10577

2019-12-06

14:09:38

CLIP - MODUŁ ELEKTRONICZNY WTRYSK DCM 1.2 - Odczyt stanów i parametrów

Katalog Diagnostyka Naprawa Narzędzia Pomoc



A	PARAMETRY KIEROWCY	REG./OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	ZADYMIENIE/OBD	ROZRUCH	OCHRONA	INFORMACJE DODATKOWE
<input checked="" type="checkbox"/>	PR941	LICZBA ZEROWAŃ 3 WTRYSKIWACZ 1				0
<input checked="" type="checkbox"/>	PR942	KOREKTA 0 WTRYSKIWACZ 1				-28.8 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR943	KOREKTA 1 WTRYSKIWACZ 1				3.2 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR944	KOREKTA 2 WTRYSKIWACZ 1				12.8 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR945	KOREKTA 3 WTRYSKIWACZ 1				-16.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR946	KOREKTA 4 WTRYSKIWACZ 1				-64.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR947	KOREKTA 5 WTRYSKIWACZ 1				-64.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR966	LICZBA ZEROWAŃ 0 WTRYSKIWACZ 2				255
<input checked="" type="checkbox"/>	PR967	LICZBA ZEROWAŃ 1 WTRYSKIWACZ 2				0
<input checked="" type="checkbox"/>	PR968	LICZBA ZEROWAŃ 2 WTRYSKIWACZ 2				255
<input checked="" type="checkbox"/>	PR969	LICZBA ZEROWAŃ 3 WTRYSKIWACZ 2				0
<input checked="" type="checkbox"/>	PR948	KOREKTA 0 WTRYSKIWACZ 2				0.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR949	KOREKTA 1 WTRYSKIWACZ 2				28.8 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR950	KOREKTA 2 WTRYSKIWACZ 2				35.2 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR951	KOREKTA 3 WTRYSKIWACZ 2				-9.6 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR952	KOREKTA 4 WTRYSKIWACZ 2				-30.4 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR953	KOREKTA 5 WTRYSKIWACZ 2				-30.4 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR970	LICZBA ZEROWAŃ 0 WTRYSKIWACZ 3				255
<input checked="" type="checkbox"/>	PR971	LICZBA ZEROWAŃ 1 WTRYSKIWACZ 3				0
<input checked="" type="checkbox"/>	PR972	LICZBA ZEROWAŃ 2 WTRYSKIWACZ 3				255
<input checked="" type="checkbox"/>	PR973	LICZBA ZEROWAŃ 3 WTRYSKIWACZ 3				0
<input checked="" type="checkbox"/>	PR954	KOREKTA 0 WTRYSKIWACZ 3				40.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR955	KOREKTA 1 WTRYSKIWACZ 3				76.8 us

CLIP 193

DIAC PARA1

KANGOO II-VF1KW0B8539258494

10577

2019-12-06

14:11:40

CLIP - MODUŁ ELEKTRONICZNY WTRYSK DCM 1.2 - Odczyt stanów i parametrów

Katalog Diagnostyka Naprawa Narzędzia Pomoc



A	PARAMETRY KIEROWCY	REG./OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI	ZADYMIENIE/OBD	ROZRUCH	OCHRONA	INFORMACJE DODATKOWE
<input checked="" type="checkbox"/>	PR972	LICZBA ZEROWAŃ 2 WTRYSKIWACZ 3				255
<input checked="" type="checkbox"/>	PR973	LICZBA ZEROWAŃ 3 WTRYSKIWACZ 3				0
<input checked="" type="checkbox"/>	PR954	KOREKTA 0 WTRYSKIWACZ 3				40.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR955	KOREKTA 1 WTRYSKIWACZ 3				76.8 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR956	KOREKTA 2 WTRYSKIWACZ 3				81.6 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR957	KOREKTA 3 WTRYSKIWACZ 3				-8.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR958	KOREKTA 4 WTRYSKIWACZ 3				16.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR959	KOREKTA 5 WTRYSKIWACZ 3				16.0 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR974	LICZBA ZEROWAŃ 0 WTRYSKIWACZ 4				255
<input checked="" type="checkbox"/>	PR975	LICZBA ZEROWAŃ 1 WTRYSKIWACZ 4				0
<input checked="" type="checkbox"/>	PR976	LICZBA ZEROWAŃ 2 WTRYSKIWACZ 4				255
<input checked="" type="checkbox"/>	PR977	LICZBA ZEROWAŃ 3 WTRYSKIWACZ 4				0
<input checked="" type="checkbox"/>	PR960	KOREKTA 0 WTRYSKIWACZ 4				12.8 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR961	KOREKTA 1 WTRYSKIWACZ 4				36.8 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR962	KOREKTA 2 WTRYSKIWACZ 4				41.6 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR963	KOREKTA 3 WTRYSKIWACZ 4				-1.6 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR964	KOREKTA 4 WTRYSKIWACZ 4				-22.4 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR965	KOREKTA 5 WTRYSKIWACZ 4				-22.4 us
<input checked="" type="checkbox"/>	PR978	KILOMETRY OD OST ZEROWANIA, STREFA 1				191250 km
<input checked="" type="checkbox"/>	PR979	KILOMETRY OD OST ZEROWANIA, STREFA 3				191240 km
<input checked="" type="checkbox"/>	PR982	LICZBA NIEUDANYCH ZEROWAŃ				27301
<input checked="" type="checkbox"/>	PR980	LICZBA ZEROWAŃ, STREFA 1				1067
<input checked="" type="checkbox"/>	PR981	LICZBA ZEROWAŃ, STREFA 3				1481